

Prima della MESSA in MOTO

Controllo Quantita Carburante....."Ck"
 Coperture Pitot/Statiche....."Rimosse"
 FRENO....."Inserito"

PRIMA del "DECOLLO"

Sedili....."Bloccati"
Cinture....."Allacciate"
Comandi....."Liberi"
Master BAT & ALT....."ON"
Magnetit....."Both"(Entrambi)
Altimetro/Direzionale....."SET"
Aria Carburatore....."Chiusa"
Miscela....."Ricca"
FLAP....."Take OFF"
Selettore Benzina....."Both"(Entrambi)
TRIM.....SET"Take OFF"
Briefing....."Completato"
Lnd Light/Trasponder....."ON/ALT"

DOPO il "DECOLLO"

LND Light....."OFF"
 FLAP....."UP"
 Strumenti Motore....."Arco Verde"

Prima dell' ATTERAGGIO

LND Light....."ON"(Accesa)
 Sedili....."Bloccati"
 Cinture....."Allacciate"
 FRENO....."Ck"
 Selettore Benzina....."Both"(Entrambi)
 Miscela....."Ricca"
 Altimetro/Direzionale....."SET"
 Briefing....."Completato"

Dopo l' ATTERAGGIO

Aria Carburatore....."Chiusa"
 FLAP....."UP"
 TRIM.....SET"Take OFF"
 Trasponder....."Stand By"
 LND Light....."OFF"(Spenta)

PARCHEGGIO

Master Switchs....."OFF"
 Chiavi....."Disinserite"
 Coperture Pitot/Statiche....."Inserite"
 TieDowns/Chocks....."Installati"
 Piano di Volo....."Chiuso"

Vgslide/Vx 70kt – Vy 80kt – Va 118kt